

Gerät: Legami Duschlautsprecher

Probleme: Akku leer, Wasser ist reingekommen

Vorgang:

Versuchen möglichst viel Wasser rauszubekommen (schütteln, klopfen)

Kappe lösen -> indem 4 Schrauben lösen

Mit Föhn und Papier von innen trocknen

Platine lösen -> unten drunter sauber machen

Platine wieder fest schrauben

Deckel wieder drauf schrauben

Beobachtung:

Beim Deckel wieder drauf schrauben, Lampe bat sich ein bisschen verschoben.

Probleme:

Platine wieder richtig drauf setzen

Deckel passen auf den unteren Teil schrauben

Lautsprecher stellt sich automatisch Immer lauter

2 Kabel vom Lautsprecher sind abgegangen

Auf der Platine ein weißes Zeug drauf

Fotos dazu:

